

## Faltvorgang für Trice T und Q

---

1. Hinteres Schutzblech und Gepäckträger entfernen



2. Sitz per Schnellspanner abnehmen



3. Hinterrad herausnehmen und Hinterbau falten



4. Vorderen Ausleger einfahren



5. Vorderräder inklusive Achsen demontieren



6. Zusammenlegen des Rades

