

Schablone zum Ausmessen der Accessory Mount Klemmschellen

Anleitung zur Ermittlung der korrekten Klemmschellen für Ihren Accessory Mount

1. Drucken Sie dieses Blatt 1:1 (Zoom 100%) aus

2. Überprüfen Sie die korrekte Skalierung des Ausdrucks, indem Sie einen 20 Euro Geldschein auf der Schablone anlegen. Wenn der 20 Euro Geldschein genau die Fläche zwischen „Start“ und „E 20 Note“ passt, ist die Skalierung korrekt und Sie können loslegen.

3. Schneiden Sie nun die Schablone aus. Achten Sie darauf, dass der Schnitt genau auf der Linie über dem Wort „Start“ erfolgt.

4. Legen Sie jetzt die Schablone um das Rohr an dem Sie später den Accessory Mount befestigen wollen.

5. Markieren Sie die Stelle, an der die Schablone überlappt mit einem Stift oder auch nur mit dem Fingernagel.

6. Notieren Sie sich die nächstgelegene Rohrdurchmesserlinie. Sie sollten mit Ihrer Markierung typischerweise in der Nähe einer der vorgegebenen Rohrdurchmesserlinien landen. Sollte das nicht der Fall sein, handelt es sich möglicherweise um einen ungewöhnlichen Rohrdurchmesser. Messen Sie in diesem Fall noch einmal mit einem Messschieber nach.

